



INSTRUCCIONES DE ARMADO

Junto con agradecer su compra, siga las siguientes instrucciones para realizar el correcto armado:

1.- En el canasto, encontrará:

- Cargador de Batería
- Plástico protector pantalla
- Pedales
- Llave corona 10 y 12

2.- El manubrio de la bicicleta eléctrica, se debe insertar en el tubo de horquilla, dejando unos 3 dedos hacia el interior, para asegurar que quede bien inserta.

3.- Luego de insertar el manubrio en la horquilla, se debe proceder a atornillar el perno del interior del volante (mediante la abertura que se encuentra antes de llegar al panel digital). Para esto se debe utilizar la llave corona tamaño 12 que va incluida. Se debe girar varias veces en el mismo sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha), procurando que la rueda y el centro del manubrio este centrado.

Una vez que esté bien apretado, asegúrese de que se encuentre firme y el volante no se suelte.

4.- Para instalar el protector de panel digital, debes acomodarlo desde arriba y presionar suavemente hasta que haga clic y quede fijado.

5.- Para instalar los pedales, debe fijarse que en la tuerca, aparece "R" que es el pedal derecho y "L" que es el pedal izquierdo. Para atornillar los pedales, se debe realizar en el mismo sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) con la mano y el apriete final debe hacerse con una llave número 12 de punta.

Para ver un video explicativo sigue este link:

<https://www.youtube.com/shorts/9vFKI54-JzU>

o si prefieres escanea el código QR.





FOTOS DE ARMADO







Fijarse en la alineación del manubrio y la rueda, para asegurarse que quede correctamente alineado o derecho.

Para ayuda o consulta:

Contacto:

cidsociedad@gmail.com

+569 59074580

+569 36426374

Este Producto cuenta con Pre armado y Revisado de control de calidad

PEGASO BIKE